



Gebruiksaanwijzing Allbäck lijnolie wax en kleur wax

Lijnolie wax (transparant)

Voor hout, steen en beton: vloeren en meubels en voor het onderhoud van uw schilderwerk. Rendement van 30 tot 50m² per liter. Lijnolie wax is een 100% natuurlijk en veilig product voor de afwerking van uw houten meubels, aanrechtbladen, vloeren en voor het onderhoud van uw met lijnolieverf geschilderde schilderwerk. Het is gemaakt van lijnolie en bijenwas. Het is voedend, waterafstotend en beschermend. Het is ook geschikt voor het afwerken van ongeglazuurde tegels, stenen en betonnen vloeren, en voor de transparante afwerking binnen en buiten van houten en stenen ondergronden.

Dit product is zeer eenvoudig te verwerken en te onderhouden. Het biedt u het onderhoudsgemak van een transparante lak maar dan met de natuurlijke uitstraling van een was. U kunt uw vloer gewoon dweilen en koffie en wijnvlekken zullen geen sporen achterlaten.

Onderhoud bestaand schilderwerk

Veeg eventueel losgekomen pigment weg en was het houtwerk met Allbäck lijnoliezeep of lijnoliezeep extra (bij schimmel- en algenaangroei en sterk vervuilde ondergronden). Spoel na en laat drogen. Breng een dunne laag wax aan met een doek of ruwe spons (met een zachte spons brengt men gemakkelijk een te dikke laag aan). Neem na ongeveer 15-20 minuten de overtollige was op met een schone doek. Let op: wacht hiermee niet te lang, want dan krijgt u een lelijk, kleverig eindresultaat.

Kleur wax

Afhankelijk van de ondergrond ligt het verbruik op 30 tot 40m² per liter. Onze kleur wax (en lijnolie wax) is geschikt voor het afwerken, beschermen en waterafstotend maken van onbehandeld hout zoals vloeren, meubels, houten plafonds en lambriseringen.

Voorbereiding

Voor gebruik van Allbäck kleur wax (of lijnolie wax) op oppervlakken die eerder zijn behandeld met andere olie- of wasproducten, eerst onze producten op geschiktheid testen. Eerder gebruikte of behandelde oppervlakken moeten goed worden geschuurd om een ongelijkmatige afwerking te voorkomen. Maak een proefstuk!

Indien een minder kleurende wax wenselijk is, kan de transparante lijnolie wax met kleur wax tot de

gewenste dekking worden gemengd. De verschillende kleurwaxen kunnen onderling ook worden gemengd tot nieuwe kleuren. Check de kleur op een proefstuk.

Eerste laag

In principe is 1 laag wax aanbrengen voldoende.

Begin met het schoonmaken van het te behandelen oppervlak met lijnoliezeep opgelost in water (1dl op 10 L water). Spoel na en laat het oppervlak drogen of gebruik een waterstofzuiger. Wanneer na het schoonwassen en opdrogen van onbehandeld hout de houtvezel recht op gaat staan, deze eerst glad schuren, met fijn schuurpapier, korrel 120. Daarna stofvrij maken. Breng dan de wax aan met een doek of ruwe spons (met een zachte spons wordt gemakkelijk een te dikke laag wax aangebracht). Werk in de lengterichting van de houtnerf met een paar planken tegelijk. Laat de wax gedurende 15-20 minuten inwerken. Neem dan de overtollige wax op met een handdoek.

Om te controleren of u alle overtollige wax heeft verwijderd, beloopt u het oppervlak meteen met sokken of raakt u het met uw vingers aan, speciaal daar waar knoesten zijn (daar blijft vaak meer overtollige wax achter). Er moeten nu geen afdrucken van sokken of vingers achterblijven. Daar waar dit wel het geval is, dient u nog een keer met een doek de overtollige wax op te nemen. Wacht u langer dan 15-20 minuten (uren), dan kan het zijn dat de overtollige wax alleen nog met een boenmachine verwijderd kan worden. Bovendien kan een teveel aan wax op de vloer een lelijk, kleverig eindresultaat en een ongelijkmatige glans opleveren. Wanneer de vloer droog is, binnen enkele uren, kijkt u of de de kleur bevalt en of de vloer een mooi gelijkmatig resultaat laat zien. Bent u tevreden dan kunt u daarna de vloer boenen voor meer glans. Boen met een doek of een oude nylonkous. Er kan ook een boenmachine worden gebruikt. Controleer voor het boenen of ook de knoesten goed droog zijn. De droogtijd van knoesten kan langer zijn dan de rest van de vloer. Na 1 tot 2 dagen doordrogen kunt u de vloer belasten met schoenen en meubels.

Ongelijkmatig resultaat

Afhankelijk van de kwaliteit van het hout en het opnamevermogen ervan, moet het oppervlak eventueel een 2e keer worden behandeld. Dit is het geval als ondanks het juist aanbrengen van de 1^e laag, het eindresultaat toch geen gelijkmatige glans laat zien. In dit geval 1 tot 2 dagen wachten tot de vloer goed droog is, de vloer schuren met fijn schuurpapier, korrel 120, stofvrij maken en nogmaals met wax behandelen. Gebruik bij voorkeur de kleurloze lijnoliewax voor de afsluitende behandeling, aangezien deze iets vetter is dan de kleurwax en gemakkelijker kan worden geboend. Meer kleur of glans gewenst Het kan ook zijn dat u meer kleur wenst op de vloer. In dat geval behandelt u de vloer de tweede laag met kleurwax. Voor een hogere glansgraad kiest u voor transparante lijnoliewax als 2e laag.

Vergeling

Kleurwax wit vergeelt op plaatsen waar minder daglicht bij komt. Op donkere plekken kan het kleurverschil aanzienlijk zijn. Opgelet! Risico voor zelfontbranding in poreus materiaal. Poetsdoeken e.d. in water leggen, uitwringen en in een afgesloten plastic zak bij het huisvuil weggooien.